LIXIL

保証書付
（裏表紙）

結露防止キット

CWA-77　CWA-81

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき
誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

もくじ

各部のなまえ…… 1
安全上のご注意（お使いになる前に必ずお読みください。）…… 2
ご使用方法…… 4
お取り扱い上の注意…… 5
故障かなと思ったら…… 6
アフターサービス…… 7
仕様…… 9
保証書…… 裏表紙

プラ
袋:PE

各部のなまえ

CWA-77（シャワートイレ一体型）

CWA-77（洋風便器組合せ型）



CWA-81（サティスアステオ）



CWA-77（収納一体型）





安全上のご注意（お使いになる前に必ずお読みください。）

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

警告 ・・・・ 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。

注意 ・・・・ 取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。

・・・・ 「注意しなさい！」（上記の『警告』、『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

・・・・ この表示は、してはいけない「禁止」の記号です。

・・・・ この表示は、必ず実行していただく「強制」の記号です。

・・・・ この表示は、アース線を接続する「強制」の記号です。

⚠警告

修理技術者以外の人は、分解したり修理・改造は行わないでください。
※ 感電・火災・ケガの原因になります。

ガタついているコンセントは使用しないでください。
※ 感電・火災の原因になります。

電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っぱったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。
※ 電源コードが破損し、感電・火災の原因になります。

ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししないでください。
※感電の原因になります。

電源プラグに水や洗剤をかけないでください。
※ 感電・火災の恐れがあります。

結露防止ヒーター本体・電源プラグ・コードが故障（異音・異臭・発煙・高温・割れ）した場合、ただちにコンセントから電源プラグを抜き、修理を依頼してください。
※ 感電・火災の原因になります。

アースを取り付けてください。
※ 故障や漏電時に感電の原因になります。
※ コンセントにアース端子がない場合は、電気工事店にご相談ください。

⚠注意

タンク内の結露防止ヒーターにはさわらないでください。
※ ヤケドする恐れがあります。

電源プラグにホコリがたまらないよう、コンセントから抜いて定期的に乾いた布でふき取ってください。
※ホコリが火災の原因になります。

- 交流 100V 以外では使用しないでください。
- タコ足配線など定格をこえる使い方をしないでください。

※ 火災の原因になります。

ご使用方法

結露は、室温と水温との差によってタンクや便器の表面に水滴が発生し、床や壁を濡らして汚してしまう現象です。
結露防止ヒーターは、この室温と水温を常時監視して、温度差が 5℃以上になると働いてタンク内の水を温め、温度差を小さくして結露の発生を防ぎます。

結露防止ヒーターの使用方法

電源プラグにあるスイッチを押して「入」にします。
このとき、赤い表示ランプが点灯することを確認してください。

※ 結露の発生は、地域や気候・湿度によって大きく左右されます。結露が発生する恐れがある場合は、早めに「入」にして結露防止対策を施してください。

※ 結露の起こりにくい時期は、節電のためにも「切（表示ランプ消灯）」にしておくことをおすすめします。



注意 **結露防止ヒーターを凍結防止用に使用しないでください。**
※温度によっては、凍結する恐れがあります。

結露発生の原理

空気は温度が高いほどたくさんの水蒸気を含むことができ、温度が低いと少ししか含めない性質があります。つまり、温度によって限界があり、この限界をこえるか、または冷やされることにより、水蒸気として含むことができなくなり、それが空気と触れている表面に水滴となって出現します。
夏など気温や湿度が高いときに、コップに冷たい水を注ぐとまわりに水滴がつきますが、この現象を結露といいます。

お取り扱い上の注意

故障を起こさないために守ってください。

コード類を引っ張らないでください。
※破損や故障の原因となります。



ロータンクに芳香洗浄剤や薬品、石けん等を使用しないでください。
※破損や故障の原因となります。



故障かなと思ったら

修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。

現　　象	原　　因	処　　置
電源を「入」にしても表示ランプが点灯しない。	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていない。	電源プラグをしっかり、コンセントに差し込みます。
	故障している。	**コンセントから電源プラグを抜き、修理を依頼してください。**
表示ランプは点灯しているが、水温が上がらない。	室温と水温の差が 5℃以下である。	温度差が 5℃以上になると自動的に働きます。
	故障している。	**コンセントから電源プラグを抜き、修理を依頼してください。**
表示ランプが点滅している。	故障している。	**コンセントから電源プラグを抜き、修理を依頼してください。**

※ 上記処置で故障が直らない場合は、電源プラグをコンセントから抜き、お求めの取扱店または㈱ INAX メンテナンスにご相談ください。
ご連絡の際は、次ページの「アフターサービス」をお読みになって、必要事項をお伝えください。

⚠ 警告

修理技術者以外の人は、分解したり修理・改造は行わないでください。
※ 感電・火災・ケガの原因になります。

分解禁止

アフターサービス

1. 修理を依頼される前に

「故障かなと思ったら」の項（☞ 6 ページ）を参照して確認してください。

2. 保証書をご覧ください

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は取付けの日から 2 年間です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

3. 修理を依頼されるとき

●保証期間中の修理

修理に際しては、必ず保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

●保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

料金の内訳は、技術料＋出張料＋部品代です。

●連絡していただきたい内容

1. ご住所、ご氏名、電話番号
2. 商品名
3. 型式番号［CWA-77、CWA-81］
4. ご購入日
5. 故障内容・異常の状況
6. 訪問ご希望日

4. 補修用性能部品の最低保有期間

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後 6 年です。保有期間経過後の修理では、部品がない場合がありますのでご了承願います。

※補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. 商品について不明な点、およびアフターサービスについておわかりにならないとき

お求めの取扱店または当社お客さま相談センターにご相談ください。

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは

(株)INAX「お客さま相談センター」

TEL 0120-1794-00
FAX 0120-1794-30

受付時間　平日　　9:00～18:00
土・日・祝日10:00～18:00
（夏期、年末年始の休みは除く）

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・IP電話等ではご利用になれない場合がございます。下記番号をご利用ください。
TEL：0562-40-4050
FAX：0562-40-4053

修理のご依頼は

お求めの取扱店または
(株)INAXメンテナンス　修理受付センター

TEL 0120-1794-11
FAX 0120-1794-56

受付時間9:00～20:00（365日受付）
ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

仕様

外形寸法	電源プラグ：縦 95 ×横 60 ×厚さ 45（mm）
	ヒーター本体:縦 38 ×横 38 ×長さ 300(mm)
電　　源	AC 100V
ヒーター容量	200 ± 20W
電源プラグ	電源スイッチ（通電表示あり）
制御方法	室温と水温の差を 5℃以下に制御
安全装置	サーモスタット、温度ヒューズ

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。
下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。

品名：結露防止キット　品番：CWA-

保証期間：取付日より 2 ヶ年

取付日：　　年　　月　　日

お客さま　おなまえ　　様

おところ

おでんわ
(　　)　　-

無効

無料修理規定（保証規定）

1. 「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2. 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3. ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、本書内にある「アフターサービス」に掲載の、(株) INAX メンテナンスにご相談ください。
4. 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。
   (1) 一般家庭用以外（車両・船舶及び使用頻度が高い業務用など）に使用した場合の故障及び損傷
   (2) 施工説明書に指示する方法以外の工事または取付が原因で生じた故障及び損傷
   (3) 不当な使用や不注意・過失で生じた故障及び損傷
   (4) 掃除・維持管理上の不備による汚れ・さびなどによる不具合
   (5) 不当な修理・改造や取付後の移動を行ったことが原因で生じた故障及び損傷
   (6) 建物の柱・壁・床の変形（強度不足、ゆがみ）など、製品以外の不具合で生じた故障及び損傷
   (7) 消耗部品（パッキン・ヒューズ・電池・電球など）の劣化
   (8) 公害やガス害（硫化水素ガスなど）、気象条件及び環境条件による現象（凍害・塩害・結露・染みだし・かびなど）、異常水圧・異常電磁波による故障及び損傷
   (9) 小動物（ねずみ・昆虫など）の行為によって生じた故障及び損傷
   (10) 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変よる故障及び損傷
   (11) 戦争・暴動などの破壊行為または犯罪などの不法行為によって生じた故障及び損傷
   (12) 温泉水・中水・井戸水などの水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことによって生じた故障及び損傷
   (13) 異物の配管内流入・水あか固着・排水の詰まりによって生じた故障及び損傷
   (14) 指定外の電源（電圧・周波数）によって生じた故障及び損傷
   (15) 保証書の期限切れ、または提示がない場合
   (16) 本書に品番・取付日・お客さまのお名まえ・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明な場合、お買い求めの取扱店または本書に記載のお客様相談センターにお問い合わせください。修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後 6 ヶ年です。

取扱店

株式会社 INAX
愛知県常滑市鯉江本町　〒 479-8585
TEL:(0569)35-2700 (代表)
ホームページアドレス　http://www.inax.co.jp/

GCW-1115A(09091)